

Ref.: 300000037

## Sanluri

### Manual de instrucciones

Instructions Manual  
Notice d'Utilisation  
Manual de instruções

### Ventilador de pie

Standing fan  
Ventilateur sur pied  
Ventilador de pé



## Introducción / Introduction / Introduction / Introdução

**ES.** Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer y guardar estas instrucciones para futura referencia.

**EN.** Thank you for the purchase of our quality product. Used carefully and in accordance with the instructions set out below. Please read and keep these instructions for future reference.

**FR.** Je vous remercie pour l'achat de notre produit de qualité. Utilisez avec précaution et conformément aux instructions énoncées ci-après. Lisez et conservez ces instructions pour référence future.

**PT.** Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo. Leia e guarde estas instruções para referências futuras.

## Datos técnicos / Technical data / Données techniques / Dados técnicos

### Potencia

Power / Pouvoir / Poder

15W

### Dimensión

Dimension / Dimension / Dimensão


Ø390x1180mm

### Alimentación

Supply / Alimentation / Alimentacao da corrente

85-265V~ 50Hz







- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Rejilla delantera | 9. Motor        |
| 2. Tapa              | 10. Interruptor |
| 3. Tuerca            | 11. Tornillo B  |
| 4. Panel de control  | 12. Varilla     |
| 5. Eje               | 13. Base        |
| 6. Aspas             | 14. Tornillo A  |
| 7. Rejilla trasera   | 15. Cargador    |
| 8. Botón             |                 |

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. Front grille | 9. Motor    |
| 2. Cap          | 10. Cap     |
| 3. Nut          | 11. Switch  |
| 4. Control      | 12. Screw B |
| 5. Shaft        | 13. Rod     |
| 6. Blades       | 14. Screw A |
| 7. Rear grill   | 15. Charger |
| 8. Button       |             |

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Grille avant        | 9. Moteur        |
| 2. couvercle           | 10. Interrupteur |
| 3. écrou               | 11. Tornillo B   |
| 4. Panneau de commande | 12. Varilha      |
| 5. Arbre               | 13. Base         |
| 6. Lames               | 14. Tornillo A   |
| 7. Grille arrière      | 15. Cargador     |
| 8. Bouton              |                  |

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. grelha frontal     | 9. Motor        |
| 2. tampa              | 10. Interruptor |
| 3. Porca              | 11. Tornillo B  |
| 4. Painei de controlo | 12. Varilha     |
| 5. Eixo               | 13. Base        |
| 6. Lâminas            | 14. Tornillo A  |
| 7. Grelha traseira    | 15. Cargador    |
| 8. Botão              |                 |

## Mando / Remote control / Commandement / Comando



1. Apagar
2. Oscilación
3. Modos
4. Temporizador hasta 7.5h.
5. ON / Velocidades

1. Éteindre
2. Oscillation
3. Modos
4. Minuterie Timer 7.5h.
5. ON / Vitesses

1. Switch off
2. Oscillation
3. Modes
4. Timer 7.5h.
5. ON / Speeds

1. Desligar
2. Oscilação
3. Modos
4. Temporizador Timer 7.5h.
5. ON / Velocidades

**Accesorio panel solar / Solar panel accessory**  
**Accessoire pour panneau solaire / Acessório para painel solar**




1. Panel solar (Se vende por separado ref.: 300095001).

2. Conectar el cable suministrado con el panel en el ventilador.

1. Solar panel (sold separately ref.: 300095001).

2. Connect the cable supplied with the panel to the fan.



1. panneau solaire (vendu séparément réf. : 300095001).

2. Connecter le câble fourni avec le panneau au ventilateur.

1. Painel solar (vendido separadamente ref.: 300095001).

2. Ligar o cabo fornecido com o painel ao ventilador.

## **PRECAUCIONES SEGURIDAD**

**1.** Leer atentamente estas instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.

La no observación e incumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

**2.** Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, comprobar la corriente y el voltaje de la red eléctrica.

**3.** No utilizar el aparato con el cable eléctrico, la clavija o la carcasa dañada.

**4.** No tocar las partes móviles del aparato en marcha. Ni insertar objetos a través de la rejilla cuando

esté en funcionamiento.

**5.** No utilizar el aparato si se ha caído o está dañado.

**6.** Nunca intentar abrir ni reparar el aparato uno mismo. Si algún componente del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red eléctrica para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.

**7.** Evitar el contacto del cable con objetos calientes.

**8.** No usar el aparato al aire libre.

**9.** No usar este aparato cerca del agua, ni sumergirlo en agua u otros líquidos.

**10.** No utilizar el aparato con las manos o pies húmedos o los pies descalzos.

**11.** No exponer el aparato a temperaturas extremas.

**12.** Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponer el aparato a la lluvia, humedad, líquidos o fuentes de calor, ni utilizarlo en las proximidades de una bañera, ducha o piscina

**13.** Situar el aparato sobre una superficie horizontal, plana, y asegurarse de que el cable no quede atrapado debajo del aparato ni detrás de estantes, etc. No pasar el cable por debajo de alfombras ni dejarlo en zonas ocupadas donde se pueden tropezar.

**14.** Colocar el aparato alejado de fuentes de calor y de posibles salpicaduras de agua.

**15.** No desenchufar el aparato tirando del cable, ni forzarlo. Nunca usar el cable eléctrico para levantar o transportar el aparato.

**16.** Este aparato está pensado exclusivamente para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

**17.** El aparato debe ser utilizado sólo para el fin para el que ha sido fabricado.

**18.** La toma de pared debería estar instalada cerca del equipo, en un lugar fácilmente accesible.

**19.** Examinar la fuente de alimentación periódicamente para comprobar el buen estado del cable.

**20.** Después de su uso o durante la limpieza del aparato apagarlo y desconectarlo de la red eléctrica. Y limpiarlo con un paño suave y húmedo o con un cepillo muy suave y secarlo inmediatamente.

**21.** Toda la utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

**22.** Evitar el contacto con las partes móviles del ventilador. No insertar ninguna parte del cuerpo (por ejemplo un dedo) u objetos a través de la rejilla cuando el ventilador está funcionando.

**23.** Revisar que la conexión entre el CA (receptáculo) y el enchufe

no está flojo, ya que puede causar sobrecalentamiento y una distorsión del enchufe. Ponerse en contacto con un técnico cualificado para reemplazar la toma de corriente suelta o desgastada.

**ADVERTENCIA:** No colgar ni montar el ventilador en una pared o techo.

**NOTA:** La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

**PRECAUCIÓN:** Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe prestarse atención en particular a los niños y las personas vulnerables.



Guardar el aparato fuera del alcance de los niños y/o personas discapacitadas.

- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros que implica.

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o insta-

lado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. No deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- Los niños desde 3 años y menores de 8 no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- Los niños no deben jugar con el apartado.

## **PRECAUTIONS SECURITY**

**1.** Read these instructions carefully before starting the device and save it for later reference. Failure to observe and comply with these instructions may result in an accident.

**2.** Before connecting the device to the power source, check the current and voltage of the mains.

**3.** Do not use the appliance with a damaged power cord or plug.

**4.** Do not touch the moving parts of the device while it is running. Nor insert objects through the grid when

is in operation.

**5.** Do not use the appliance if it has been dropped or damaged.

**6.** Never try to open or repair the device yourself. If any component of the appliance breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to avoid the possibility of suffering an electric shock.

**7.** Avoid contact of the cable with hot objects.

**8.** Do not use the device outdoors.

**9.** Do not use this device near water, nor submerge it in water or other liquids.

**10.** Do not use the appliance with wet hands or feet or bare feet.

Do not expose the device to extreme temperatures.

**12.** To reduce the risk of electric shock, do not expose the appliance to rain, humidity, liquids or heat sources, or use it near a bathtub, shower or swimming pool.

**13.** Place the appliance on a horizontal, flat surface and ensure that the cable does not get caught under the appliance or behind shelves, etc. Do not run the cable under carpets or leave it in busy areas where it can be tripped over.

**14.** Place the device away from heat sources and possible water splashes.

**15.** Do not unplug the device by pulling on

the cable or force it. Never use the electric cord to lift or transport the appliance.

**16.** This appliance is intended for domestic use only, not for professional or industrial use.

**17.** The appliance must be used only for the purpose for which it was manufactured.

**18.** The wall outlet should be installed near the equipment, in an easily accessible location.

**19.** Examine the power supply periodically to check the good condition of the cable.

**20.** After use or while cleaning the device, turn it off and disconnect it from the

electrical network. And clean it with a soft, damp cloth or a very soft brush and dry it immediately.

**21.** Any improper use, or use in disagreement with the instructions for use, may lead to danger, voiding the warranty and the manufacturer's liability.

**22.** Avoid contact with the moving parts of the fan. Do not insert any part of the body (for example a finger) or objects through the grille when the fan is operating.

**23.** Check that the connection between the AC (receptacle) and the plug is not loose, as this may cause overheating and distortion of the plug.

Contact a qualified technician to replace the loose or worn outlet.

**WARNING:** Do not hang or mount the fan on a wall or ceiling.

**NOTE:** Cleaning and user maintenance should not be carried out by children without supervision.

**CAUTION:** Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention should be paid to children and vulnerable people.

Store the device out of the reach of children and/or disabled people.

- Children under 3 years of age should be out of reach unless they are continuously supervised.
- This appliance can be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given adequate training in the use of the appliance safely and understand the dangers involved.
- Children under 3 years of age and under 8 years old should be monitored / turned off as long as it has been installed or installed in its normal operating position and has been supervised or received instructions on how to use the device

safely and understand the risks that the device has.

- Children from 3 years of age and children under 8 should not be plugged in, regulate and clean the appliance or maintenance operations.
- Children should not play with the device.

## **PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ**

**1.** Lisez attentivement ces instructions avant de démarrer l'appareil et conservez-les pour référence ultérieure. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accident.

**2.** Avant de connecter l'appareil à la source d'alimentation, vérifiez le courant et la tension du secteur.

**3.** N'utilisez pas l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés.

**4.** Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil lorsqu'il est en marche. Ni insérer des objets à travers la grille lorsque est en opération.

**5.** N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou est endommagé.

**6.** N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même. Si un composant de l'appareil se brise, débranchez immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout risque de choc électrique.

**7.** Évitez tout contact du câble avec des objets chauds.

**8.** N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

**9.** N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau et ne le plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.

**10.** N'utilisez pas l'appareil avec les mains, les pieds mouillés ou les pieds nus.

**11.** N'exposez pas l'appareil à des tempé

ratures extrêmes.

**12.** Pour réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, à des liquides ou à des sources de chaleur, et ne l'utilisez pas à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

**13.** Placez l'appareil sur une surface horizontale et plane et assurez-vous que le câble ne reste pas coincé sous l'appareil ou derrière des étagères, etc. Ne faites pas passer le câble sous un tapis et ne le laissez pas dans des zones très fréquentées où il pourrait trébucher.**14.** Placez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des éventuelles projections d'eau.

**15.** Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble ou en le forçant. N'utilisez jamais le cordon électrique pour soulever ou transporter l'appareil.

**16.** Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et non à un usage professionnel ou industriel.

**17.** L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été fabriqué.

**18.** La prise murale doit être installée à proximité de l'équipement, dans un endroit facilement accessible.

**19.** Examinez périodiquement l'alimentation électrique pour vérifier le bon état du câble.

**20.** Après utilisation ou pendant le nettoyage de l'appareil, éteignez-le et débranchez-le du réseau électrique. Et nettoyez-le avec un chiffon doux et humide ou un brosse très douce et séchez-la immédiatement.

**21.** Toute utilisation inappropriée ou en désaccord avec les instructions d'utilisation peut entraîner un danger, annulant la garantie et la responsabilité du fabricant.

**22.** Évitez tout contact avec les pièces mobiles du ventilateur. N'insérez aucune partie du corps (par exemple un doigt) ou des objets à travers la grille lorsque le ventilateur est en marche.

**23.** Vérifiez que la connexion entre le secteur

(prise) et la fiche n'est pas desserrée, car cela pourrait provoquer une surchauffe et une déformation de la fiche. Contactez un technicien qualifié pour remplacer la prise desserrée ou usée.

### **AVERTISSEMENT :**

Ne suspendez pas et ne montez pas le ventilateur sur un mur ou un plafond.

**REMARQUE:** Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**ATTENTION:** Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.



Rangez l'appareil hors de portée des enfants et/ou des personnes handicapées.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être hors de portée, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une formation adéquate sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus - Les enfants de moins de 3 ans et de moins de 8 ans doivent être surveillés / désactivés aussi longtemps qu'ils ont été installés ou installés dans leur position de fonctionnement

normale et qu'ils ont été supervisés ou ont reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques que présente l'appareil.

Les enfants à partir de 3 ans et les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas être branchés, régler et nettoyer l'appareil ou les opérations de maintenance.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

## **PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA**

**1.** Leia estas instruções cuidadosamente antes de ligar o dispositivo e guarde-as para referência futura. A não observância e cumprimento destas instruções pode resultar em acidente.

**2.** Antes de conectar o dispositivo à fonte de alimentação, verifique a corrente e a tensão da rede elétrica.

**3.** Não use o aparelho com um cabo de alimentação ou plugue danificado.

**4.** Não toque nas partes móveis do dispositivo enquanto ele estiver em funcionamento. Nem insira objetos através da grade quando

está em operação.

**5.** Não use o aparelho se ele tiver caído ou estiver danificado.

**6.** Nunca tente abrir ou reparar o dispositivo sozinho. Se algum componente do aparelho quebrar, desligue imediatamente o aparelho da rede elétrica para evitar a possibilidade de sofrer um choque elétrico.

**7.** Evite o contato do cabo com objetos quentes.

**8.** Não use o dispositivo ao ar livre.

**9.** Não utilize este dispositivo perto de água, nem o mergulhe em água ou outros líquidos.

**10.** Não utilize o aparelho com as mãos ou pés molhados ou descalços.

**11.** Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas.

**12.** Para reduzir o risco de choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva, umidade, líquidos ou fontes de calor, nem o utilize próximo a banheiras, chuveiros ou piscinas.

**13.** Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal e plana e certifique-se de que o cabo não fica preso debaixo do aparelho ou atrás de prateleiras, etc. Não passe o cabo sob carpetes nem o deixe em áreas movimentadas onde possa tropeçar.

**14.** Coloque o aparelho longe de fontes de calor e de possíveis respingos de água.

**15.** Não desconecte

o dispositivo puxando pelo cabo ou forçando-o. Nunca use o cabo elétrico para levantar ou transportar o aparelho.

**16.** Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico e não ao uso profissional ou industrial.

**17.** O aparelho deve ser utilizado apenas para o fim para o qual foi fabricado.

**18.** A tomada deve ser instalada próxima ao equipamento, em local de fácil acesso.

**19.** Examine periodicamente a fonte de alimentação para verificar o bom estado do cabo.

**20.** Após o uso ou durante a limpeza do

aparelho, desliga e desconecta da rede elétrica. E limpo com um pano macio e úmido ou um

**21.** Qualquer uso indevido, ou em desacordo com as instruções de uso, pode gerar perigo, anulando a garantia e a responsabilidade do fabricante.

**22.** Evite o contato com as partes móveis do ventilador. Não insira nenhuma parte do corpo (por exemplo, um dedo) ou objetos através da grade quando o ventilador estiver funcionando.

**23.** Verifique se a conexão entre a CA (receptáculo) e o plugue não está frouxa, pois isso pode causar superaquecimento e distorção do plugue.

Contate um técnico qualificado para substituir a tomada solta ou desgastada.

**AVISO:** Não pendure ou monte o ventilador na parede ou no teto.

**NOTA:** A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

**CUIDADO:** Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Deve ser prestada especial atenção às crianças e às pessoas vulneráveis.

Guarde o aparelho fora do alcance de crianças e/ou pessoas com deficiência.

- O aparelho deve ser mantido afastado do alcance de crianças menores de 3 anos a menos que sejam supervisionadas de forma contínua.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido formação adequada sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos .

- As crianças menores de 3 anos e menores de 8 anos apenas devem ligar/desligar o aparelho sempre este tenha sido

colocado ou instalado na sua posição de funcionamento normal e prevista e desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos que o aparelho implica.

- As crianças a partir dos 3 anos e menores de 8 não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou realizar operações de manutenção.

- As crianças não devem brincar com o dispositivo.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 15W.

Dimensión: 390x1180mm.

Diámetro: Ø390mm.

Decibelios: 45dB

Rpm: 1200.

Flujo de aire: 21.94m³/minuto.

Voltaje: 85-265V ~ 50Hz.

## MODO DE EMPLEO

Desenrollar completamente el cable antes de enchufar.

**Advertencia:** Asegurarse de que el ventilador está completamente ensamblado (y que las rejillas estén en su lugar y bloqueadas) antes de encenderlo.

Colocar el ventilador en una superficie nivelada y seca, teniendo en cuenta las precauciones de seguridad descritas.

Conectar el ventilador a una toma de corriente adecuada (consulte las especificaciones técnicas para más detalles).

**Ajuste de velocidad:** Pulsar el botón de ajuste de velocidad para elegir la potencia deseada. Hay 12 velocidades.

**Función oscilación:** presionar el interruptor de oscilación hacia abajo para iniciar la oscilación. Tirar hacia arriba para detener la oscilación.

**Ajustar la inclinación:** para ajustar el flujo de aire, se puede ajustar el ángulo de inclinación. Para ello, aflojar el tornillo de ajuste de inclinación y ajustar el cabezal del ventilador al ángulo deseado. Apretar el tornillo de ajuste de inclinación para fijar la posición.

**Precaución:** el ventilador debe estar apagado al hacer este ajuste.

**Ajustar la altura:** para ajustar la altura del ventilador, aflojar el tornillo de ajuste de altura en la barra exterior y empujar la barra telescópica ajustable hacia arriba o abajo hasta la altura deseada.

## ANOMALÍAS & REPARACIÓN

En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

## LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

Desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.

Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con un PH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido.

Asegurarse que el ventilador está completamente ensamblado antes de encenderlo.


Para prolongar la vida de los ventiladores recargables, si desea almacenarlos durante los meses sin uso, cargar la batería entre un 50% y un 70% antes de almacenarlos. Todas las baterías se descargan progresivamente, sin importar si están en uso o no durante su almacenamiento. Una cierta cantidad de carga de reserva es necesaria para mantener una batería en su circuito de protección operacional durante largos periodos de almacenamiento.

Adicionalmente, puede desconectar la batería del motor para una mayor protección de esta durante el periodo de inactividad del ventilador.




**ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO.**  
Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.


Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.




Girar las fijaciones exteriores en sentido de las agujas del reloj y los interiores en sentido contrario a las agujas del reloj.



Colocar la rejilla trasera fuera del motor y asegurar la rejilla con las fijaciones interiores.



Colocar las aspas del ventilador por el eje y fijar en el sentido contrario a las agujas del reloj con la fijación exterior.



Colocar la rejilla frontal y fijar con la rejilla trasera atornillando el tornillo superior firmemente.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power: 15W.

Dimensions: 390x1180mm.

Diameter: Ø390mm.

Decibels: 45dB

Rpm: 1200.

Air flow: 21.94m<sup>3</sup>/minute.

Voltage: 85-265V ~ 50Hz.

## HOW TO USE

**Warning:** Make sure that the fan is fully assembled (and that the grills are in place and locked) before switching it on.

Place your fan on a level and dry surface, keeping in mind the safety precautions outlined.

Plug the fan into a suitable mains socket (see technical specifications for details).

**Speed Adjustment:** Press the speed adjustment button to choose the desired power. There are 12 speeds.

**Oscillation function:** Push the oscillation knob down to start oscillation. Pull it up to stop oscillation.

**Tilt adjustment:** To adjust the air flow, the tilt angle can be adjusted. To do this, loosen the tilt adjustment screw and adjust the fan head to the desired angle. Tighten the tilt adjustment screw to fix the position.

**Caution:** The fan should be switched off when making this adjustment.

**Height adjustment:** To adjust the height of the fan, loosen the height adjustment screw on the outer pipe and push the inner pipe up/down to the desired height. Tighten the height adjustment screw to fix the fan in place.

**Caution:** The fan should be switched off when making this adjustment.

## FAULTS

En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

## CLEANING & MAINTENANCE

Disconnect the appliance from the mains and let it cool before undertaking any cleaning task. Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry. Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach or abrasive products, for cleaning the appliance. Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.

Make sure the fan is completely assembled before turning it on.

To extend the lifetime of solar fans, if you're going to store the fans for several months, charge the batteries to 50% -80% before you store the fans. All batteries gradually self-discharge even when in storage. Some reserve charge is necessary to keep a battery and its protection circuit operational during long periods of storage.




### CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT.


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.







Twist the outer fasteners clockwise and the inner fasteners counterclockwise.



Place the inner grid outside the motor and secure the inner grid mesh with the inner fixings.



Pass the fan blade through the shaft and fix the fan blade counterclockwise with the outer fastener.



Open the bullan on the outer layer of the inner grid, pull the outer grid into the bullan, and press the bullan tightly to complete the installation.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance: 15W.

Dimension: 390x1180mm.

Diamètre: Ø390mm.

Décibels: 45dB.

Rpm: 1200.

Flux d'air: 21.94m³/minute.

Tension: 5-265V ~ 50Hz.

## UTILISATION

**Attention:** Assurez-vous que le ventilateur est complètement assemblé (et que les grilles sont en place et verrouillées) avant de le mettre en marche.

Placez le ventilateur sur une surface plane et sèche, en tenant compte des mesures de sécurité décrites.

Connectez le ventilateur à une prise appropriée (voir les spécifications techniques pour plus de détails).

**Réglage de la vitesse:** Appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse pour choisir la puissance souhaitée. Il existe 12 vitesses.

**Fonction swing:** appuyez sur la touche à bascule pour démarrer le swing. Tirez vers le haut pour arrêter le swing.

**Réglage de l'inclinaison:** pour régler le débit d'air, vous pouvez régler l'angle d'inclinaison. Pour ce faire, desserrez la vis de réglage de l'inclinaison et réglez la tête du ventilateur à l'angle souhaité. Serrez la vis de réglage de l'inclinaison pour fixer la position.

**Réglage de la hauteur:** Pour régler la hauteur du ventilateur, desserrez la vis de réglage de la hauteur sur la barre extérieure et poussez la barre télescopique réglable vers le haut ou vers le bas jusqu'à la hauteur souhaitée. Serrez la vis de réglage de la hauteur pour fixer le ventilateur en place.

**Attention:** Le ventilateur doit être éteint lors de ce réglage.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débrancher l'appareil du courant électrique et le laisser refroidir avant quelque opération de nettoyage. Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné avec des gouttes de détergeant et le sécher par la suite. Ne pas utiliser de dissolvant, ni de produits au PH acide ou basique comme l'eau de javel, ni des produits abrasifs pour le nettoyage de l'appareil. Ne pas tremper dans l'eau ou autre liquide l'appareil.

Assurez-vous que le ventilateur est complètement assemblé avant de l'allumer.

Pour prolonger la durée de vie des ventilateurs solaires, si vous comptez les stocker pendant plusieurs mois, chargez les batteries à 50 % - 80 % avant de les stocker. Les batteries se déchargent progressivement, même lorsqu'elles sont stockées. Une certaine charge de réserve est nécessaire pour maintenir une batterie et son circuit de protection opérationnels pendant de longues périodes de stockage.

## ANOMALIES ET RÉPARATION


Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, des personnes ayant une déficience physique réduite, sensorielles ou mentales ou des personnes inexpérimentées que sous supervision. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou l'entretien ne sera réalisé par des enfants que sous supervision.




### ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE.


Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers habituels. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pour cause d'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil, utiliser les systèmes de reprise ou de collecte ou bien prenez contact avec le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre le produit afin de garantir un recyclage sûr.




Tournez les fixations extérieures dans le sens des aiguilles d'une montre et les fixations intérieures dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Placez la grille intérieure du moteur et fixez l'écrou de la grille intérieure avec les fixations intérieures.



Passez la pale du ventilateur à travers l'axe et fixez la pale du ventilateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec le fermoir.



Ouvrez le bouton sur la couche extérieure de l'intérieur de la grille.

Mettez la grille extérieure dans le bouton, et appuyez fortement sur le bouton pour terminer l'installation.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Poder: 15W.

Dimensões: 390x1180mm.

Diameter: Ø390mm.

Decibéis: 45dB.

Rpm: 1200.

Flux d'air: 21.94m³/minute.

Tensão: 85-265V ~ 50Hz.

## COMO USAR

**Atenção:** Verifique se o ventilador está totalmente montado (e se as grades estão no lugar e travadas) antes de ligá-lo.

Coloque o ventilador em uma superfície nivelada e seca, levando em consideração as precauções de segurança descritas.

Conecte o ventilador a uma tomada apropriada (consulte as especificações técnicas para obter detalhes)

**Configuração de velocidade:** Prima o botão de regulação da velocidade para escolher a potência pretendida. Existem 12 velocidades.

**Função de giro:** Pressione o botão basculante para baixo para iniciar o giro. Puxe para cima para parar o balanço.

**Ajuste de inclinação:** para ajustar o fluxo de ar, você pode ajustar o ângulo de inclinação. Para fazer isso, afrouxe o parafuso de ajuste da inclinação e ajuste a cabeça do ventilador no ângulo desejado. Aperte o parafuso de ajuste da inclinação para fixar a posição.

**Cuidado:** O ventilador deve estar desligado ao fazer esse ajuste.

**Ajuste de altura:** Para ajustar a altura do ventilador, afrouxe o parafuso de ajuste de altura na barra externa e empurre a barra telescópica ajustável para cima ou para baixo até a altura desejada. Aperte o parafuso de ajuste de altura para fixar o ventilador no lugar.

**Cuidado:** O ventilador deve estar desligado ao fazer esse ajuste.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e deixe-o esfriar antes de iniciar qualquer operação de limpeza. Limpe o aparelho com um pano úmido impregnado com algumas gotas de detergente e depois seque-o. Não use solventes, produtos com PH ácido ou básico, como alvejantes, ou produtos abrasivos para limpar o aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.

Certifique-se de que o ventilador esteja completamente montado antes de ligá-lo.

Para prolongar a vida útil dos ventiladores solares, se for guardar os ventiladores durante vários meses, carregue as baterias a 50% -80% antes de os guardar. Todas as baterias se auto-descarregam gradualmente, mesmo quando estão armazenadas. É necessária uma carga de reserva para manter a bateria e o seu circuito de proteção operacionais durante longos períodos de armazenamento.

## ANOMALIAS E REPARO


Em caso de falha, leve o dispositivo ao seu serviço de assistência técnica. Não manipule os produtos, nem tente substituir as peças. Se o cabo estiver danificado, entre em contato com o revendedor onde o item foi comprado.




### REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO.

Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.


Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de resíduos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para ter o seu dispositivo usado, use os sistemas do retorno ou contacte o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles conseguem por este produto para a reciclagem ambiental segura.




Rodar as fixações exteriores no sentido dos ponteiros do relógio e as fixações interiores no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



Posicionar a grelha traseira no exterior do motor e fixar a grelha com as fixações interiores.



Colocar as pás da ventoinha no eixo e apertar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com o fixador exterior.



Abra o botão na camada exterior do interior da grelha.

Introduzir a grelha exterior no botão e premir o botão com firmeza para concluir a instalação.

## Notas / Note / Notes / Notas



## Notas / Note / Notes / Notas



## Garantía / Warranty / Garantie / Garantia

**ES.** Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuosos o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

**EN.** This product has a 3-year warranty from the date of sale, declining all responsibility for defects or breakages caused by misuse. For this guarantee to be valid, it is essential to present this card as well as the purchase receipt or invoice.

**FR.** Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de la date de vente, déclinant toute responsabilité en cas de défauts ou de casse causés par une mauvaise utilisation. Pour que cette garantie soit valable, il est indispensable de présenter cette carte ainsi que le ticket de caisse ou la facture d'achat.

**PT.** Este produto tem garantia de 3 anos a partir da data de venda, declinando qualquer responsabilidade por defeitos ou quebras causadas por uso indevido. Para que esta garantia seja válida é imprescindível a apresentação deste cartão bem como do recibo ou fatura de compra.

### Nombre y dirección del Comprador

Name and address of the purchaser  
Nom et adresse de l'acheteur  
Nome e endereço do comprador

### Nombre y dirección del Vendedor Sello del establecimiento

Name and Postal address. Stamp of establishment  
Nom et adresse postale. Cachet de l'établissement  
Nome e endereço do fornecedor. Selo de estabelecimento

Fabricado en China / Made in China / Fabriqué en Chine / Feito na china



Importado por / Imported by / Importé par / Importado

**Garsaco Import S.L. / [www.niaros.com](http://www.niaros.com)**  
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN. B-12524773