

Ref.: 203605060-67

ES PLAFÓN LED KUHA

EN LED CEILING LIGHT

PT PLAFONNIER LED

FR LUMINÁRIA LED




Referencia / Item	Potencia / Power	Lm	Color temp.	Ángulo / Angle	Vida / lifespan	Medida / Size	Voltaje / Voltage	Hz
203605060	12W	900Lm	3000K	180°	25.000	Ø260x55mm	220-240V	50/60Hz
203605061	12W	900Lm	4000K	180°	25.000	Ø260x55mm	220-240V	50/60Hz
203605062	12W	900Lm	6500K	180°	25.000	Ø260x55mm	220-240V	220-240V
203605063	18W	1800Lm	3000K	180°	25.000	Ø310x55mm	220-240V	50/60Hz
203605064	18W	1800Lm	4000K	180°	25.000	Ø310x55mm	220-240V	50/60Hz
203605065	18W	1800Lm	6500K	180°	25.000	Ø310x55mm	220-240V	50/60Hz
203605066	24W	2400Lm	3000K	180°	25.000	Ø350x55mm	220-240V	50/60Hz
203605067	24W	2400Lm	4000K	180°	25.000	Ø350x55mm	220-240V	50/60Hz
203605068	24W	2400Lm	6500K	180°	25.000	Ø350x55mm	220-240V	50/60Hz


INSTALACIÓN

INSTALLATION // INSTALLATION // INSTALAÇÃO


①




②




③




④



⑤




⑥



DESMANTELAMIENTO

DISASSEMBLY / DÉMONTAGE / DESMONTAGEM



Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer y guardar estas instrucciones para futura referencia.

PRECAUCIONES SEGURIDAD

1. Por favor, usar sólo en espacios interiores, no utilizar el producto al aire libre, o en lugares con alta humedad como un baño, ya que no es resistente al agua.

2. No exponer el producto a la luz solar directamente o cerca de dispositivos que emitan calor, ya que puede causar decoloración, dañar el producto o causar un mal funcionamiento.

3. No colocar el producto en un lugar inestable ni cerca de objetos inflamables.

4. No limpiar el producto con productos químicos o corrosi-

vos, podría dañar el plafón.

5. No insertar objetos metálicos o materiales fácilmente inflamables entre los espacios en cualquier parte del plafón.

6. No desmontar ni manipular, ni intentar reemplazar ninguna pieza.

7. No tocar con las manos húmedas para evitar cualquier peligro.

8. Antes de conectar por primera vez el producto se debe asegurar que el voltaje indicado sobre la etiqueta de información del producto corresponde con el voltaje de la red eléctrica a la que se va a conectar.

9. La seguridad de este producto es CLASSE I. Debe conectarse el conducto de toma tierra con el terminal (cable verde-amarillo).

10. Plafón LED no regulable.

Nunca usar cuando:

1. Fuente de alimentación con CC de bajo voltaje, como luz de emergencia.

2. Este producto no está diseñado para uso como dispositivo de salida de emergencia.

3. No es adecuado utilizar el plafón para situaciones que deban encenderse y apagarse con frecuencia la lámpara.

LIMPIEZA

Desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza. Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con PH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido.

ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

¡PRECAUCIÓN!

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no serán realizadas por los niños sin supervisión.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

F

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética: F

Thank you for the purchase of our quality product. Used carefully and in accordance with the instructions set out below. Please read and keep these instructions for future reference.

PRECAUTIONS SECURITY

1. Please use only indoors, do not use the product outdoors, or in places with high humidity such as a bathroom, as it is not waterproof.

2. Do not expose the product to sunlight directly or near devices that emit heat, as it may cause discoloration, damage the product or cause malfunction.

3. Do not place the product in an unstable place or near flammable objects.

4. Do not clean the product with chemical or corrosive products, it could damage the product.

5. Do not insert metallic objects or easily flammable materials between spaces in any part of the adapter.

6. Do not disassemble or manipulate the product, nor try to replace any part.

7. Do not touch the product with wet hands to avoid any danger.

8. Before the first connecting of the appliance ensures that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.

9. Safety class I . This light must be connected to the earthed conductor-terminal with the earthed conductor (green-yellow wire).

10. This is not dimmable LED Lamp. Please do not use any dimmer.

Never use in the following conditions:

1. Power supply with low voltage DC such as emergency light.
2. This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights.
3. Unsuitable for application when the lamp must turn on and off frequently.

CLEANING

Disconnect the appliance from the mains and let it cool before undertaking any cleaning task. Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry. Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach or abrasive products, for cleaning the appliance. Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.

FAULTS

1. In case of failure, take the device to your technical assistance service.
2. Do not manipulate the products, nor try to replace the pieces.
3. If the cable is damaged, contact the dealer where the item was purchased.

CAUTION!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes through the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



This product contains a light source of energy efficiency class: F

Je vous remercie pour l'achat de notre produit de qualité. Utilisé avec précaution et conformément aux instructions énoncées ci-après. Lisez et conservez ces instructions pour référence future.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- 1.** Extérieur ou dans des lieux humides comme une salle de bain, ce produit n'est pas résistant à l'eau.
- 2.** Ne pas exposer le produit directement à la lumière du soleil ou proche de dispositifs émettant de la chaleur, ce qui pourrait causer une décoloration du produit, l'endommager ou entraîner un mauvais fonctionnement.
- 3.** Ne pas placer le produit sur une surface instable, ni à côté d'objets inflammables.
- 4.** Ne pas nettoyer la lampe avec des produits chimiques ou abrasifs, cela pourrait l'endommager.
- 5.** Ne pas insérer d'objets métalliques ou de matériaux facilement inflammables entre les espaces ni dans aucune partie de l'adaptateur.
- 6.** Ne pas démonter ni manipuler, ni essayer de remplacer les pièces.
- 7.** Ne pas toucher la prise avec les mains humides afin d'éviter tout risque.
- 8.** Avant la première connexion de l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'étiquette correspond à la tension de votre domicile.

9. Il s'agit d'un produit de classe de protection I. Le luminaire doit donc être raccordé à la terre: câbler vert et jaune.

10. Lampe LED non dimmable.

Ne jamais utiliser dans les situations suivantes:

1. Alimentation avec courant continu basse tension, comme éclairage de secours.

2. Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation en tant que dispositif de sortie de secours.

3. Le plafonnier n'est pas conçu pour être allumé et éteint continuellement.

F

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F

NETTOYAGE

Débrancher l'appareil du courant électrique et le laisser refroidir avant quelque opération de nettoyage. Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné avec des gouttes de détergeant et le sécher par la suite. Ne pas utiliser de dissolvant, ni de produits au PH acide ou basique comme l'eau de javel, ni des produits abrasifs pour le nettoyage de l'appareil. Ne pas tremper dans l'eau ou autre liquide l'appareil.

ANOMALIES ET RÉPARATION

En cas de panne, amener l'appareil à son service d'assistance. N'essayez pas de le montrer ou de le réparer car ça pourrait comporter un risque.

Si la connexion du réseau se trouve abîmée, elle doit être réparée de suite.

¡ADVERTISSEMENT!

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, des personnes ayant une déficience physique réduite, sensorielles ou mentales ou des personnes inexpérimentées que sous supervision. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou l'entretien ne sera réalisé par des enfants que sous supervision



ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE.

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers habituels. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pour cause d'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil, utiliser les systèmes de reprise ou de collecte ou bien prenez contact avec le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre le produit afin de garantir un recyclage sûr.

Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo. Leia e guarde estas instruções para referências futuras.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Em lugares com alta humidade como numa casa de banho, pois não é resistente à água.

2. Não exponha o produto à luz solar e a certos dispositivos que emitam calor, podendo causar descoloração e danos no produto causando um mau funcionamento.

3. Não colocar o produto num lugar instável ou perto de objetos inflamáveis.

4. Não limpar a lâmpada com productos químicos ou corrosivos, pode causar danos no candeeiro.

5. Não insira objetos metálicos ou materiais de fácil inflamação entre os espaços existentes no adaptador.

6. Não desmontar, manipular, nem tentar substituir nenhuma peça no adaptador.

7. Não tocar no adaptador com as mãos húmidas para evitar qualquer perigo.

8. Antes de ligar pela primeira vez o produto deve se assegurar que a voltagem indicada na etiqueta de informação do produto corresponde à voltagem da corrente elétrica que vai ligar.

9. A segurança deste produto é de Classe 1.

Deve ligar o fio conductor à terra no terminal (verde-amarelo).

10. Lâmpada Led não é regulável.

Nunca usar quando:

1. Fonte de alimentação for CC de Baixa voltagem, com luz de emergência.
2. Este produto não está desenhado para o uso como dispositivo de saída de emergência.
3. Não é adequado utilizar esta lâmpada em situações que ligue e desligue com frequência.

LIMPIEZA

Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e deixe-o esfriar antes de iniciar qualquer operação de limpeza. Limpe o aparelho com um pano úmido impregnado com algumas gotas de detergente e depois seque-o. Não use solventes, produtos com PH ácido ou básico, como alvejantes, ou produtos abrasivos para limpar o aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.

ANOMALIAS E REPARO

1. A intensidade da iluminação pode variar segundo a temperatura da cor. Para regular a intensidade da luz, pressione o olho esquerdo (B) suavemente e a intensidade aumentará ou diminuirá. Existem 3 intensidades: baixa, média e alta.

2. Para apagar, ligue o candeeiro, pressione e solte o olho direito e vai apagar.

¡CUIDADO!

Este aparelho pode ser usado por crianças, adultos, pessoas com deficiências sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionados ou instruídos à utilização do aparelho de forma segura e a compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não serão executadas pelas crianças sem supervisão.



REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de resíduos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para ter o seu dispositivo usado, use os sistemas do retorno ou contacte o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles conseguem por este produto para a reciclagem ambiental segura.

F

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética: **F**

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Fabricado en China.

Imported by Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in China.

Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

Nombre y dirección del comprador.

Name and address of the purchaser.

Nombre y dirección vendedor.

Sello del establecimiento.

Name and Postal address.

Stamp of establishment.

Garsaco Import S.L. // Pol. Ind. Molí d'En Llop. Calle Corts Valencianes 10.
12549 Betxí (CS) SPAIN. // www.homepluss.es.